

History_jp

2026/07/15

- Doc
 - Eng and Japanese
 - SVL-03-GEN_Hardware_Specification_1.4 を更新
 - Japanese
 - SVL-03_FW_Release_Note を更新
- FW_FPGA
 - SVL-03-GEN_002_031_100_031_030_041_000.multi に更新
 - SVL-03_DP_RX_V041_CHNV.fx10c に更新
 - SVL-03_USB_V031_CONV.fx10b に更新

2026/05/01

- Appl_x64
 - NVFilePlayer を v2.0.0.0 に更新
 - PLLSetting を v1.0.1.0 に更新
 - SVLctl v2.0.1.0 を格納、SVMctl を削除
 - SVLUpdater v2.0.1.0 を格納、SVMUpdater を削除
 - SVCTL_API.dll v2.0.1.0 を格納、SVI05API.dll を削除
 - SVLctl.ini を格納、SVMctl.ini を削除
 - SVLUpdater.ini を格納、SVMUpdater.ini を削除
 - TimingGenSV006 を v2.0.0.0 に更新
- Doc
 - Japanese
 - NVFilePlayer_PatternGenerator説明書v1.1 を格納
 - NVFilePlayer_Release_Note を更新
 - NVFilePlayer_ソフトウェアマニュアル_rev3.0 に更新
 - PLLSetting_動作説明書 v2.1 に更新
 - SVL-03-GEN_ハードウェア仕様書_1.1 に更新
 - SVL-03-GENとSV0-03-MIPI_SV0-06との違い_rev1.1 に更新
 - SVL-03_FW_Release_Note を更新
 - SVLctl_Release_Note を格納
 - SVLctlソフトウェアマニュアル_1.0 を格納
 - SVLUpdaterソフトウェアマニュアル_1.0 を格納
 - SVシリーズ制御ライブラリ_SVCTL_API_説明書-V1.0 を格納
 - TimingGen_ソフトウェアマニュアル_V1.7 に更新
 - デバイスドライバインストールマニュアル_1.0 を格納
 - English
 - How_to_Install_the_Device_Driver_1.0.pdf を格納
 - SVL-03-UVC_Hardware_Specification_1.1.pdf に更新
 - SVLctl_Software_Manual_1.0.pdf を格納
 - SVLUpdater_Software_Manual_1.0.pdf を格納
- Driver_x64
 - SviU3drv.dll を格納
 - SviU3drv.inf を格納
 - wudf.cat を格納
- FW_FPGA
 - SVL-03-GEN_002_031_100_030_030_040_000.multi に更新
 - SVL-03_DP_RX_V040_CHNV.fx10c に更新
 - SVL-03_Updater_V031_CbNV.fx10a に更新
 - SVL-03_USB_V030_CONV.fx10b に更新
- Update_fx10a_bat を格納

2026/01/26

- 新規作成