

UVC キャプチャソフトウェア NVCap ソフトウェアマニュアル

V1.92

株式会社ネットビジョン



| 版数 | 日付 | 内容 | 担当 |
|-------|------------|------------------------------------|----|
| 1.00 | 2015/08/12 | 新規作成 | 山田 |
| 1.10 | 2016/01/04 | 章立ての変更、図表の追加 | 山田 |
| 1. 20 | 2016/03/11 | オーディオ機能、レンダラ選択の追加 | 山田 |
| 1.30 | 2017/01/31 | RGB 対応の改善(NVFlipDLL インストールを省略) | 山田 |
| | | Extension Unit DLL インストール方法の変更 | |
| 1.40 | _ | ユーザフィルタ機能の追加 | 山田 |
| 1.50 | 2017/06/09 | Raw8 入力の対応、x64 版の作成 | 田 |
| | | デバイス設定画面の説明を追加 | |
| | | ユーザフィルタ、プラグイン DLL に関する記述の追加 | |
| | | 複数 ch のユーザフィルタに対応 | |
| 1. 51 | 2017/07/14 | 固定倍率表示に対応 | 山田 |
| 1.60 | 2019/04/23 | Setting 画面の項目説明の追加 | 田 |
| | | よくある質問に YUV 変換式の説明を追加 | |
| 1. 70 | 2019/05/29 | NV051-X プラグインボードに関係する設定を追加 | 山田 |
| 1.80 | 2021/11/19 | 1.70 以降に追加された新機能の説明を追加 | 田 |
| | | 推奨動作環境を更新 | |
| 1.90 | 2023/05/29 | 「設定自動送信機能」を追加 | 山田 |
| 1.91 | 2023/08/09 | P.26 「NVCapで使用している色変換方式を教えてほしい」につい | 天野 |
| | | て誤記を修正 | |
| 1. 92 | 2024/12/20 | 新フォーマットに移行 | 今野 |

改訂履歴



目次

| 1. | 概要 | <u>₹</u> 1 |
|----|-------|-------------------------------------|
| 2. | イン | ストールとアンインストール4 |
| | 2.1. | インストール方法 |
| | 2.1. | 1. 「NVCap」本体のインストール4 |
| | 2.2. | アンインストール方法5 |
| | 2.2. | 1. 「NVCap」本体のアンインストール |
| 3. | NVC | Cap の詳細説明 |
| | 3.1. | NVCap 画面説明 |
| | 3.2. | デバイス設定画面の説明7 |
| | 3.3. | LAN Setting 画面の説明11 |
| | 3.4. | 表示倍率の調整12 |
| | 3.5. | メニュー一覧12 |
| | 3.6. | プラグイン機能14 |
| | 3.6. | 1. ユーザフィルタ |
| | 3.6.2 | 2. プラグイン DLL |
| | 3.6.3 | 3. ユーザフィルタの挿入順序15 |
| | 3.7. | NVCap 操作方法16 |
| | 3.7. | 1. 映像プレビューを行う16 |
| | 3.7.2 | 2. 映像取り込み(.avi 形式)を行う17 |
| | 3.7.3 | 3. スクリーンショットを保存する |
| | 3.7.4 | 4. I2C 送信を行う (.txt/.dat シーケンスによる)18 |
| | 3.7. | 5. I2C 送受信を行う (ダイアログによる)19 |
| | 3.8. | 設定自動送信機能 |
| 4. | よくお | ある質問 |
| 5. | 推奨 | 建動作環境 |



1. 概要



NVCap プレビュー中画面

UVCキャプチャソフト「NVCap」は、弊社 USB3.0 映像取り込みボード SVM シリーズ (以下 SVM ボード)を使 用した環境で動作する Windows 上のプログラムです。NVCap はプレビュー中の映像表示を中心としたシンプル な UI で、映像のプレビューや AVI 形式への録画、ターゲットセンサや SVM ボードの制御などが可能です。

NvCap は 1 台の SVM ボードを使用するシングルチャンネルのキャプチャに加えて、複数の SVM ボードを同時に使用した、最大 4ch までのマルチチャンネルのキャプチャに対応しています。一例として、マルチチャンネルで使用する場合の SVM ボードキャプチャ環境の構成図を下図に示します。この環境構成例では、USB 3.0 ケーブルを通して 2 つの SVM ボードと 1 つの PC とを接続しています。また、同期配線(オプション)を使用することで、複数ボード間で録画開始・終了タイミングの同期化も可能です。PC 側 に十分なスペックを持つ PC と SSD (Solid State Disk)を用いることで、多チャンネルの HD 映像取り込みが実現できます。



4ch キャプチャ環境構成例

本ソフトウェアは画像の取り込みに加えて、拡張機能として、I2C を通したカメラ設定送信や外部トリガ信号を使っ た取り込み開始(同期取り込み)が可能です。拡張機能を使用するためには、「Extension Unit DLL」のインストール が必要です。DLL のインストール方法については、3 章をご覧ください。なお、本ソフトウェアの使用には、ハード ウェアドライバのインストールは不要です。

※ USB 3.0 ハブを使用する場合、ハブ搭載の USB コントローラによっては動作不安定になることがあります。TI 社製のコントローラの使用を推奨します。





ソフトウェア構成図

NVCap のソフトウェア構成図を上図に示します。図に示すように、NVCap にはビデオデータのキャプチャ機能、 保存機能、I2C 送受信機能を持ちます。キャプチャ、保存に関しては OS 標準ドライバのみで動作可能です。セ ンサへの I2C 送受信等は Extension Unit を通して実行されますので、同梱の「Extension Unit DLL」をインストー ルすることで DirectShow の枠組みの中で行うことができます。

SVM ボードの詳細情報等については、別紙仕様書をご覧ください。



- 2. インストールとアンインストール
- 2.1. インストール方法
- 2.1.1. 「NVCap」本体のインストール

ファイル一覧

(更新日時、サイズはバージョンによって異なります)

| 名前 | 更新日時 | 種類 | サイズ |
|----------------------------------|------------------|---------------|--------|
| 퉬 Filter | 2017/01/31 14:28 | ファイル フォルダー | |
| \mu PluginDLL | 2017/01/31 14:28 | ファイル フォルダー | |
| ExtensionDLL_Install.bat | 2017/01/27 10:26 | Windows バッチ フ | 1 KB |
| NVCap.exe | 2017/01/31 14:20 | アプリケーション | 101 KB |
| DVCap.ini | 2016/12/05 15:38 | 構成設定 | 1 KB |
| 🔁 NVCapソフトウェアマニュアル-V130(std).pdf | 2016/01/27 10:25 | Adobe Acrobat | 695 KB |
| NVExtensionPlugin.dll | 2015/05/19 14:24 | アプリケーション拡張 | 39 KB |
| NVFilter_Instruction.pdf | 2016/10/28 19:04 | Adobe Acrobat | 306 KB |
| NVFlipDLL.ax | 2017/01/10 16:33 | AX ファイル | 51 KB |
| NVFlipDLL_Instruction.pdf | 2016/01/27 10:24 | Adobe Acrobat | 165 KB |

- 1. 製品付属 CD の「NVCap」フォルダ内すべてを PC 上の任意のフォルダにコピーしてください。
- 2. 「ExtensionDLL_Install.bat」を右クリックして、「管理者として実行」を選択してください。

| M MACabiexe | | 2017/01/31 14.20 | アンソン |
|---|---|--------------------------|---------------|
| ExtensionDLL_Install.b | | 囲く(0) | Vindo |
| NVFlipDLL.ax | | ⁽¹⁾ (0) | א דע X |
| NVCap.ini | | | 鯎設 |
| NVFilter Instruction.pd | | E13/001(P2) | dobe |
| ייב - דעד לאדער אויקר - אויקר - דעד אוי | 8 | 管理者として実行(A) | dobe |
| | Ø | Norton Internet Security | + dobo |
| NVExtensionPlugin.dll | | 以前のバージョンの復元(V) | しししと プリケ・ |
| 🎍 dat | | 送る(N) | ▶ P11 |

3. インストールに成功すれば下記のようなダイアログが表示されます。

| C:¥W | indows¥System32¥cmd.exe – 🗆 🗙 |
|---|---|
| C:¥Windows¥system32>D: | [^] |
| D:¥>cd D:¥NVCap¥amcap_mod_4ch¥R | ke lease¥ |
| D:¥NVCap¥amcap_mod_4ch¥Release> 1個のファイルをコビーし | copy NVExtensionPlugin.dll C:¥Windows¥¥ レました。 |
| D:¥NVCap¥amcap_mod_4ch¥Release> | cd /d C:¥Windows¥ |
| C:¥Windows>regsvr32 NVExtension | Plugin.dll |
| | |
| | RegSvr32 |
| | i NVExtensionPlugin.dll の DllRegisterServer は成功し ました。 |
| | ОК |

プログラムの動作には、Microsoft が提供するランタイム「Microsoft Visual C++ 2008 再頒布可能パッケージ」 (x86 または x64)および「Microsoft Visual C++ 2008 SP1 再頒布可能パッケージ」(x86 または x64)が必要です。 PC にこれらがインストールされていない場合、別途インストールが必要です。詳細については、Microsoft の Web



ページを参照してください。

- 2.2. アンインストール方法
- 2.2.1. 「NVCap」本体のアンインストール

2.1. でコピーしたファイルを削除することで、アンインストールが完了します。

3. NVCapの詳細説明

NVCap は、最大 4ch までの SVM ボードで取り込まれた映像を表示・保存する機能を持つ、Windows 7/8/10 用 GUI ソフトウェアです。

3.1. NVCap 画面説明

| | | | | NVCap | | - | x |
|--------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------------|--------------|---|---|
| <u>F</u> ile | <u>D</u> evices | <u>O</u> ptions | <u>C</u> apture | <u>E</u> xtensionUnit | <u>H</u> elp | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| Captu | red 6 frames | (0 dr | | | | | |

NVCap メイン画面

メイン画面はメニューバー、映像表示領域、ステータスバーからなるシンプルな画面です。映像表示領域には、接続されたデバイスが1台の場合は1つ、2-4台の場合は4つのサブ領域に分かれ、それぞれのデバイスからの映像が表示されます。

複数台のデバイスをキャプチャする場合、<u>デバイス設定画面</u>(File -> Settings...)で設定されるカメラ番号(Camera 0-3)に対応して、それぞれの映像が NVCap メイン画面に映し出されます。カメラ番号と映像表示領域、ステータス バーの対応は以下に示す通りになります。





多チャンネル取り込み時の対応付け

④~④の数字が Camera 0-3 に対応します。



3.2. デバイス設定画面の説明

| | Settings | | | | |
|--|--|--|--|--|--|
| AVI Output | | | | | |
| Base File Name: | D:¥NVCap¥test.avi | | | | |
| * Date time and d e.g. Base File Nan | * Date time and channel are automatically added to file name. e.g. Base File Name: "c:/test.avi" -> Recorded file: "c:/test_160101_000000_01.avi" | | | | |
| Device Select | | | | | |
| Camera 0: | 0: SVM-06 | | | | |
| Camera 1: | None | | | | |
| Camera 2: | None | | | | |
| Camera 3: | None | | | | |
| Don't Change Device LAN Setting Set Auto | | | | | |
| I Output Audio | | | | | |
| Audio: | None | | | | |

| NVCap - | デバイ | ス設定画面 | (上部) |
|---------|-----|-------|------|
|---------|-----|-------|------|

| 項目 | 説明 | |
|-----------------|--|--|
| Base File Name | キャプチャ(.avi)やスクリーンショット(.bmp)等で用いる出力ファイル | |
| | のベースファイル名を設定します。たとえばベースファイル名が | |
| | C:¥NVCap¥test.avi のとき、キャプチャで生成されるファイル名は | |
| | C:¥NVCap¥test_[日付]_[時刻]_[ch].avi | |
| | スクリーンショットで生成されるファイル名は | |
| | C:¥NVCap¥test_[日付]_[時刻]_[ch].bmp | |
| | となります。日付と時刻は 6 桁の数字として表現されます。 | |
| | Screen Shot Format の設定に (without TS) が選択されていれば、タ | |
| | イムスタンプは省略されます。つまり、生成されるファイル名は | |
| | C:\NVCap\test_[ch].bmp | |
| | となります。 | |
| Camera 0–3 | Camera 0-3 として取り込みを行う SVM ボードの名前を選択します。 | |
| | 複数の Camera に同じ SVM ボードを指定するとエラーになります。 | |
| | NV051-X プラグインボードを使用して Ethernet 経由で受信を行う | |
| | 場合、LAN を設定してください。最大 4 ボードまで、LAN/USB を | |
| | 混在した組み合わせが可能です。 | |
| LAN Setting ボタン | NV051-X プラグインボードを使用する場合の設定項目 (LAN | |
| | <u>Setting 画面</u>)を表示します。 | |
| Set Auto ボタン | クリックすると、Camera 0-3 の SVM ボードを自動で選択します。 | |



| 項目 | 説明 |
|---------------------|---|
| Don't Change Device | デバイス選択を固定にします。 |
| | 固定したいデバイスで映像プレビュー可能な状態で設定画面を開 |
| | き、「Don't Change Device」にチェックを入れて OK を押すと、次回 |
| | 起動時以降デバイス選択が固定され、固定されたデバイス名を元に |
| | 開くデバイスを選択します。デバイスが存在しない場合でも、デバイス |
| | 選択情報は上書きされません。 |
| Output Audio | 現在無効です。 |
| Audio | |

NVCap デバイス設定画面 (中央)

| Advanced Setting - | | | | |
|----------------------|------|--------------------|--------|---|
| Renderer: | Defa | Default Renderer 🗨 | | |
| Interleave: | None | 2 | | • |
| Screen Shot Format: | | .bmp(without TS) | | • |
| Preallocate AVI File | | 120 | Frames | |
| Use FIFO Buffer | | 100 | Frames | |

| 項目 | 説明 |
|--------------------|--|
| Renderer | 映像表示に使うレンダラの選択を行います。 通常は「Default |
| | Renderer」を指定してください。 |
| Interleave | 通常 None_Buffred に設定します。 |
| Screen Shot Format | スクリーンショット機能で保存するファイルのフォーマットを指 |
| | 定します。 |
| | .bmp: ビットマップ (24bit RGB) で保存します。入力フォーマ |
| | ットが YUV 形式の場合、NVCap で YUV->RGB 変換を行 |
| | い、RGB フォーマットに変換されます。 |
| | .dat(Thru): RGB に変換する前の YUV データ (16bit / pixel |
| | または 24bit / pixel) を保存します。この設定でも User Filter |
| | は適用されます。 |
| | .bmp(without TS): .bmp と同じですが、出力ファイル名のタイ |
| | ムスタンプ部分が省略されます。 |
| | .dat(Thru, w/o TS): .dat と同じですが、出力ファイル名のタイ |
| | ムスタンプ部分が省略されます。 |



| 項目 | 説明 |
|----------------------|--|
| | .jls: .dat と同じですが、出力ファイル名が .jls になります。 |
| Preallocate AVI File | AVI 保存開始時に前もってストレージ上に確保する領域をフ |
| | レーム単位で設定します。通常は使用しません。 |
| Use FIFO Buffer | チェックを入れると、録画時に指定されたフレーム数のソフトウ |
| | ェアバッファが確保され、バッファ経由で録画されます。バッフ |
| | アのフレーム数はフレーム単位で指定します。 |
| | この機能を有効にすることで、SSD や HDD など録画先スト |
| | レージの書き込み速度が落ち込んだ場合に、フレーム落ちを |
| | 防止することができます。複数 CH の録画時はこの機能を有 |
| | 効にすると効果がある可能性があります。ただし、バッファのフ |
| | レーム数が大きいほど必要なメモリ容量も大きくなります。 |

NVCap デバイス設定画面(下部)

| Use User Filter: | Camera 0: | NVRawDLL.ax | • | |
|---|--------------|-------------|---|--|
| | Camera 1: | NVRawDLL.ax | • | |
| | Camera 2: | None | • | |
| | Camera 3: | None | • | |
| Disable Sample Grabber | | | | |
| Draw Raw8 when RGB8 format | | | | |
| 🔲 Do not flip when | RGB24 Format | | | |
| 🔽 Fix zoom ratio | | | | |
| Black out video when data is not detected OK Cancel | | | | |
| 🔲 Insert filter when | n recording | | · | |

| 項目 | 説明 | | | |
|------------------------------|---------------------------------|--|--|--|
| Use User Filter | チェックを入れると、右側のユーザフィルタで選択されたフィル | | | |
| | タ機能が有効になります。 | | | |
| Use User Filter / Camera 0–3 | Camera 0-3 それぞれの表示パスに挿入するユーザフィル | | | |
| | を指定します。 | | | |
| | 挿入しない場合 None を設定してください。 | | | |
| Disable Sample Grabber | チェックを入れると、サンプルグラバフィルタのフィルタグラフ | | | |
| | への挿入を無効にします。チェック状態ではスクリーンショット | | | |
| | (bmp 保存)機能が使用できなくなりますが、その分の処理が | | | |
| | 省略されるため取り込み処理が若干高速になります。 | | | |



| 項目 | 説明 |
|-------------------------------|---|
| Draw Raw8 in RGB8 format | チェックを入れると、Raw 入力の場合 RGB8 (グレースケール |
| | 8bit) フォーマットで処理を行います。チェックを入れないと |
| | YUV フォーマットに変換して処理を行います。RGB8 のデー |
| | タサイズは YUV の半分であり、Raw-YUV 変換処理が不要 |
| | になるため RGB8 で処理を行う方が高速ですが、環境によっ |
| | てうまく動作しない場合があります。 |
| Do not flip when RGB24 format | Windows OS では、RGB24 形式は YUV 形式と上下が逆に |
| | 格納されたものとして扱われるため、NVCap では上下反転す |
| | る処理を自動的に挿入しています。このオプションにチェック |
| | を入れることで、RGB24 形式の入力時にデータの上下反転 |
| | 処理を挿入しないようにします。 |
| Fix zoom ratio | |
| | 表示サイズがウィンドウサイズより大きい場合、自動的にスクロ |
| | ールバーが表示されます。 |
| | チェックを外した場合、表示倍率はウィンドウサイズによって調 |
| | 整されます。 |
| Black out video | チェックを入れると、プレビュー中に有効な映像フレームが検 |
| | 出されないとき、最後のフレームの内容ではなく黒画面を表示 |
| | します。 |
| | チェックを入れない場合、最後に受信された有効な映像フレ |
| | ームの内容が残ります。 |
| Insert filter when recording | チェックを入れると、録画時に User Filter が有効になってい |
| | る場合、フィルタ適用後の映像が保存されます。ただし、フィ |
| | ルタ処理の分負荷がかかりますので、1 フレームのフィルタ処 |
| | 理時間がフレームインターバルよりも大きい場合、出力データ |
| | に抜けが発生する可能性があります。 |
| | 「Insert filter when recording」にチェックを入れない場合、デバ |
| | イスから取得されたデータが未加工のまま .avi ファイルに録 |
| | 画されます。 |



3.3. LAN Setting 画面の説明

SVI-09 に接続する NV051 プラグインボードを使用する場合の設定項目です。NV051 ボードを使用しない場合は設定不要です。

| | LAN Setting | |
|--|---------------------|-----------|
| Video Format Resolution: Frame Rate [FPS]: | 1280 × | 720 |
| Pixel Format: | Raw8(UYVY output) | • |
| Network | IP Address (Source) | Port |
| Camera 0: | | 50000 |
| Camera 1: | | 50001 |
| Camera 2: | | 50002 |
| Camera 3: | | 50003 |
| Buffer Size (KB; Set 0 i | funspecified): | 65536 |
| | | OK Cancel |

LAN Setting 画面

| Resolution | 映像の解像度を設定してください。 | | | | |
|---------------------|--|--|--|--|--|
| Frame Rate [FPS] | 映像のフレームレートを設定してください。 | | | | |
| Pixel Format | ピクセルフォーマットを設定してください。 | | | | |
| | UYVY: YUV4:2:2 UYVY 形式とみなして表示します。 | | | | |
| | Raw8(UYVY output): Raw8 形式とみなして受信して、UYVY モノクロ | | | | |
| | 形式に変換して表示します。 | | | | |
| | Raw8(RGB8 output): Raw8 形式とみなして受信して、RGB 8bit として | | | | |
| | 表示します。 | | | | |
| Network | 現在無効です。 | | | | |
| IP Address (Source) | | | | | |
| Port | Camera 0 - Camera 3 として受信するポート番号を設定します。 | | | | |
| | ポート番号には送信側ボードと同じ値を設定してください。 | | | | |
| Buffer Size | 受信側バッファサイズを KB 単位で設定します。 | | | | |
| | デフォルト値で動作する場合、0 を設定してください。 | | | | |



3.4. 表示倍率の調整

NVCap のウィンドウを右クリックすると、倍率調整メニューが表示されます。



デバイス設定画面の「Fix zoom ratio」にチェックが入っている場合、映像の表示倍率は倍率調整メニューで設定した値に固定されます。NVCap のウィンドウサイズが表示サイズよりも小さいときには、スクロールバーが表示されます。



デバイス設定画面の「Fix zoom ratio」にチェックが入ってない場合、ウィンドウサイズを変更すると映像 サイズは自動的に調整されます。



- 3.5. メニュー一覧
 - File
 - Settings...

デバイス等設定を行います。



| | • | Quit | NVCapを終了します。 |
|---|---------|----------------------|------------------------------------|
| • | Devices | | 「Devices」以下には認識されているデバイス一覧が表示されます。 |
| | • | (デバイス名) | チェックすると、Camera 0 を「(デバイス名)」に設定します。 |
| | | | Camera 1-3 はクリアされます。 |
| • | Op | tions | |
| | • | Preview | プレビュー表示を開始・終了します。 |
| | • | Audio Format | (使用しません) |
| | • | Video Capture Filter | キャプチャフィルタの設定を行います。(使用しません) |
| | • | Video Capture Pin | キャプチャピンの設定を行います。(使用しません) |
| • | Cap | pture | |
| | • | Start Capture | AVI 取り込みを開始します。 |
| | • | Stop Capture | AVI 取り込みを停止します。 |
| | • | Capture Audio | (使用しません) |
| | • | Screen Shot | スクリーンショット (.bmp 形式) を保存します。 |
| • | Ext | ensionUnit | |
| | • | I2C Transceiver | 「I2C Tranceiver」ダイアログを表示します。 |
| | • | I2C Stream Sender | 「I2C Stream Sender」ダイアログを表示します。 |
| | • | Test | (使用しません) |
| | • | HW Reset | (使用しません) |
| | • | Reset Enable | (使用しません) |
| • | Plu | gin | 登録された「プラグイン DLL」を呼び出します。 |



3.6. プラグイン機能

プレビュー、録画などキャプチャソフトとしての標準機能のほかに、「プラグイン機能」によって Raw 映像のデモザイクなどの画像処理、I2C や FPGA のレジスタ設定ダイアログの表示を NVCap 上で行う ことができます。プラグイン機能は弊社提供の DLL ファイルを NVCap の特定のフォルダにコピーす ることによって有効になります。

また、別途 UVC SDK を購入いただくことによって、お客様の環境でプラグインを開発いただくことも可能です。

3.6.1. ユーザフィルタ



「ユーザフィルタ」は SVM ボードによって取り込まれた映像に対し、簡単な画像処理を行うための機能です。「ユーザフィルタ」はデバイス設定画面で設定することで有効になります。Raw や Bayer のイメ ージセンサ取り込みを行うお客様には、Raw -> Gray 変換や Raw -> Color 変換(デモザイク処理)を 行うためのフィルタ(NVRawDLL)を標準提供しています。

avi 形式での録画は SVM ボードで取り込まれたデータをそのまま保存するため、このユーザフィル タの映像処理は影響しません。ただし、デバイス設定画面で設定することで、avi 形式の録画時にユー ザフィルタを挿入することも可能です。スクリーンショット機能はユーザフィルタ挿入後の画像を保存しま す。

3.6.2. プラグイン DLL

プラグイン DLL でイメージセンサの設定を行った例





「プラグイン DLL」は I2C や FPGA のレジスタ設定を NVCap 上で行うための機能です。プラグイン DLL 機能により、映像を確認しながらイメージセンサのレジスタ設定を行うことができます。プラグイン DLL を NVCap の「PluginDLL」フォルダに置くことで、メニューの Plugin 内にダイアログを呼び出すた めのメニューが追加されます。

上図では、I2C 信号を通した明るさや色合い等の調整を、プラグイン DLL によって呼び出されたダイ アログによって行っています。

3.6.3. ユーザフィルタの挿入順序



ユーザフィルタの挿入順序を説明するため、YUV 入力時の DirectShow キャプチャグラフを上図に 示します。図のように、ユーザフィルタはプレビュー出力やスクリーンショット出力の前に挟まれます。ま た、AVI 録画時にはユーザフィルタはデータパスに介在しません。





RGB 入力時、Windows 環境では RGB 形式の画像を Bottom -> Top の順で扱うことになっている ため、一般的なイメージセンサの出力するデータ順とは上下逆になります。SVM ボードはイメージセン サから入力されたデータ列をそのまま PC に出力するため、そのまま表示すると上下逆の映像として表 示されます。これを補正するため、NVCap では RGB 入力時に映像の上下を逆にする FlipFilter を 挟む仕組みになっています。

3.7. NVCap 操作方法

ここでは、NVCap の基本的な操作手順について説明します。

3.7.1. 映像プレビューを行う

1. まず、メニューから File -> Settings... とクリックすることでデバイス設定を行います。

| | Settings | × |
|--|--|-------------------------------|
| AVI Output | | |
| Base File Name: | d:¥nvcap¥test.avi | |
| * Date time and cha e.g. Base File Name | annel are automatically added to file nam e: "c:/test.avi" -> Recorded file: "c:/test | le. _160101_000000_01.avi" |
| Device Select | |] |
| Camera 0: | 0: SVM-03U-MIPI | • |
| Camera 1: | None | • |
| Camera 2: | None | • |
| Camera 3: | None | • |
| Cutput Audio | | Set Auto |
| Audio: | None | • |
| Advanced Setting — | | |
| Renderer: | Default Renderer | • |

「Camera 1」から「Camera 4」に、キャプチャを行うデバイスを設定します。最大 4 台の SVM ボードを設定することができます。「Set Auto」ボタンを押すと、コンピュータに認識されているデバ イスから自動で設定されます。OK ボタンを押すことで、NVCap はデバイスをオープンします。

オーディオを同時に取り込む場合、「Audio」にデバイスを設定してください。ただし、複数の SVM ボードを用いた録画を行う場合、オーディオは Camera 0 に指定したデバイスにのみ出力 されます。

「Renderer」には、画像表示に使用するレンダラを選択します。高解像度のイメージセンサ使用時、エラーが出てプレビューに失敗する場合、この設定を変更することで動作する可能性があります。

録画や BMP 保存を行う場合、「Base File Name」にベースとなるファイルパスを記述してくださ



い (3.5.2. 参照)。

設定内容はコンピュータに保存されるので、2回目以降の起動時にはこの設定は不要です。2回 目以降の起動時には、前回の設定を元にデバイスをオープンします。ただし、接続されているデ バイスが変更されたなどの理由によりデバイスのオープンに失敗すると、この設定はリセットされる ので、新たに設定が必要です。

- 3. メニューから Options -> Preview をクリックすると、プレビューを開始します。
- 3.7.2. 映像取り込み (.avi 形式) を行う
 - 1. 出力ファイルの設定とデバイスの選択を行います。(File -> Settings)

| | Settings | × |
|--|---|-------------------------------|
| AVI Output Base File Name: * Date time and c e.g. Base File Nam | d:¥nvcap¥test.avi hannel are automatically added to file nam ne: "c:/test.avi" -> Recorded file: "c:/test | ne. _160101_000000_01.avi* |
| Device Select | | |
| Camera 0: | 0: SVM-03U-MIPI | • |
| Camera 1: | None | • |
| Camera 2: | None | - |
| Camera 3: | None | - |
| Cutput Audio | | Set Auto |
| Audio: | None | • |
| Advanced Setting - | | |
| Renderer: | Default Renderer | • |

「Base File Name」に、キャプチャ(.avi)やスクリーンショット(.bmp)等で用いる出力ファイルのベースファイル名を設定します。たとえばベースファイル名が test.avi のとき、キャプチャで生成されるファイル名は

test_[日付]_[時刻]_[ch].avi スクリーンショットで生成されるファイル名は test_[日付]_[時刻]_[ch].bmp



となります。日付と時刻は 6 桁の数字として表現されます。

- 2. 取り込み中に映像を表示したい場合、映像プレビューを行います。(3.5.1 参照)
- 3. メニューから Capture -> Start とクリックすると、映像取り込みを開始します。映像プレビューが必要ない場合、処理落ちを軽減するためにプレビューしていない状態で映像取り込みを行ってください。

多チャンネル取り込みの場合、すべてのデバイスに対し<u>順番に</u>取り込みスタートを行うので、開始フレームが厳密に同時にはならないことがあります。ボード間でトリガ信号を配線することで、ハードウェアトリガ信号に同期した取り込みスタート(同期取り込み)も可能です。

- 4. メニューから Capture -> Stop とクリックすると、映像取り込みを終了します。
- 3.7.3. スクリーンショットを保存する
 - 1. 映像プレビューを行います。(3.5.2 参照)
 - 2. メニューから Capture -> Screen Shot とクリックすると、スクリーンショットを保存します。



保存されるファイルパス、ファイル名については、録画時の AVI ファイルと同じ設定が適用されます。

複数の SVM ボードを用いた場合、スクリーンショットはデバイスごとに別々のファイルが生成されます。 すべてのデバイスに対し順番にスクリーンショットを取得しますが、フレームの時間的同一性については保証しません。

User Filter を有効にしている場合、フィルタ適用後のデータが保存されます。

デバイス設定画面の Screen Shot Format で .bmp を選択している場合、.bmp 形式で保存されます。 入力フォーマットが YUV 形式の場合、YUV->BMP 変換が行われます。

.dat を選択している場合、YUV データのまま保存されます。

3.7.4. I2C 送信を行う (.txt/.dat シーケンスによる)

弊社 SVI シリーズや SVMCtl (SVM ボード用ユーティリティソフト) で使用する設定ファイル (.txt / .dat 形式) の内容を、SVM ボードの I2C バスを通して開かれているデバイスに送信することができ ます。複数のデバイスが開かれている場合、すべてのデバイスに対し順番に送信されます。なお、設定 ファイルのフォーマットについては、SVMCtl のマニュアルを参照してください。



1. I2C Stream Sender ダイアログを表示します。(ExtensionUnit -> I2C Stream Sender)

| I2C Stream Sender | × |
|---|------|
| D#NVCap¥dat¥ov5642_1280x800_30fps_vs_neg_uyvy.txt | |
| | Send |

- 2. 設定ファイルを選択して「Send」ボタンを押下します。
- 3. 送信中のメッセージが自動で閉じられれば完了です。

| | Sending 13/600 | | | | |
|-----|---------------------|------------|----------|----------|---------|
| なお、 | 、転送途中にエラーが発生した場合や、E | atension U | Jnit DLL | がインストールる | されていない場 |

合には、エラーメッセージが表示されます。

- 3.7.5. I2C 送受信を行う (ダイアログによる)
 - 1. I2C Transceiver ダイアログを表示します。(ExtensionUnit -> I2C Transceiver)

| | | I2C Transceiver | | | × |
|---|------------|-----------------|-----------------|---------|---|
| Device 0: SVM-03U | Direction: | Send | C Receive | Execute | |
| 12C Address Register Address 3c 30,17 47,40 56,8f 1 1 | Data | | Data (Received) | | |

2. 送受信するデバイスを選択します。

3.

| Device | | | |
|---------------|-----------------|---|----------|
| 0: SVM-03U(2) | | - | |
| -T2C Address | -Decister Addre | | |
| 送信・受信を選択します | t. | | |
| Direction: | Send | | C Receiv |

4. スレーブアドレス (I2C Address) を設定します。



| I2C Address |
|-------------|
| 3c |

5. (受信の場合)受信する最大バイト数 (Receive Bytes) を設定します。

| Receive | Bytes |
|---------|-------|
| 1 | |

6. サブアドレス (Register Address) を項目数分設定します。

| (1 - 8) | バイト、 | カンマ | 区切り |) |
|---------|------|-----|-----|---|
|---------|------|-----|-----|---|

| Register A | ddress — |
|------------|----------|
| 30,17 | |
| 47,40 | |
| 56,8f | |
| | |
| | |

7. (送信の場合)送信するデータ (Data) を項目数分設定します。

| (1 - | - (30-(Register | Address)) | バイト、 | カンマ区切り |) |
|------|-----------------|-----------|------|--------|---|
|------|-----------------|-----------|------|--------|---|

| -Data | |
|-------|--|
| 7f | |
| 21 | |
| 00 | |
| | |
| | |

「Execute」ボタンをクリックすると、送信または受信が実行されます。
 受信されたデータは「Data (Received)」ボックスに入力されます。

Execute

※一度に送受信できるパケットは最大 10 項目です。

Register Address が空白の項目はスキップされます。

※受信動作時、実際に受信されたバイト数が設定されたバイト数よりも少ない場合

(受信エラーも含む)、ダイアログに表示される値は不定値となります。 ※Extension Unit DLL がインストールされていない場合には使用できません。 ※送受信される I2C パケットのフォーマットは以下の通りです。

【図 3.3】 I2C パケットフォーマット





S: Start Bit / P: Stop Bit / W: Write Bit (0) / R: Read Bit (1) / A: Ack / N: Nack

3.8. 設定自動送信機能

NVCap と同じフォルダに特定の名前の設定ファイル(スクリプト)を置くことで、NVCap から自動的に I2C や FPGA レジスタの設定を送信することができます。設定ファイルの書式は SVMCtl ツールで送信できる設定ファイ ルと同じです。

| # | ファイル名 | 送信タイミング | Camera 0 | Camera 1–3 |
|---|-------------------------------------|-------------|----------|------------|
| 0 | CaptureStart_Common.txt | 録画開始時、録画処理の | 0 | 0 |
| 1 | CaptureStart.txt | 開始前 | 0 | |
| 2 | CaptureStart_PostProcess_Common.txt | 録画開始時、録画処理の | 0 | 0 |
| 3 | CaptureStart_PostProcess.txt | 開始後 | 0 | |
| 4 | CaptureStop.txt | 録画停止時、停止処理の | 0 | |
| | | 開始前 | | |
| 5 | PreviewStart_Common.txt | プレビュー開始時、プレ | 0 | 0 |
| 6 | PreviewStart.txt | ビューの開始前 | 0 | |
| 7 | PreviewStart_PostProcess_Common.txt | プレビュー開始時、プレ | 0 | 0 |
| 8 | PreviewStart_PostProcess.txt | ビューの開始後 | 0 | |
| 9 | PreviewStop.txt | プレビュー停止時、停止 | 0 | |
| | | 処理の開始前 | | |
| | | | | |
| | | | | |

- 「プレビュー開始時」は、映像を表示しながら録画した場合の録画停止直後も含みます。

- 「プレビュー停止時」は、映像を表示しながら録画する場合の録画開始直前も含みます。

- ファイルが存在しない場合、設定は送信されません。
- 同じ送信タイミングの場合、番号が若いものが先に送信されます。

- Extension Unit DLL がインストールされていない場合には使用できません。



- 4. よくある質問
 - 開始時に以下のようなダイアログが表示される。



⇒ PC に SVM ボードが認識されていません。SVM ボードの起動には数秒の時間がかかるので、USB の接続から少しの間待ち、NVCap を起動する必要があります。

- > SVM ボードは認識されるが、プレビューを開始しても黒い画面のまま映像が表示されない。
 - ⇒ 以下の原因が考えられます。
 - USB2.0 ケーブルで接続している。
 (解像度、データレートによっては USB3.0 ケーブルが必須となります。)
 - カメラからの映像が受信されていない。
 (ボード上「VSYNC」LED の点滅を確認してください。)
 - ・ カメラ信号の解像度と SVM ボードに設定された解像度が異なる。
 - ・ SVM-03 (HDMI モード) として起動されている。
- ▶ ExtensionUnit メニューの操作で以下のようなダイアログが表示される。



⇒ Extension Unit DLL のインストールが正常に行われていません。
<u>本書の説明</u>に従ってインストールを行ってください。

- > 「このアプリケーションのサイド バイ サイド構成が正しくないため…」というエラーが発生して起動できない。
 ⇒ Microsoft が提供するランタイム「Microsoft Visual C++ 2008 再頒布可能パッケージ (x86)」および 「Microsoft Visual C++ 2008 SP1 再頒布可能パッケージ (x86)」をインストールしてください。
- > NVCap で使用している色変換式を教えてほしい。
 ⇒NVCap でのプレビューに関しては、YUV RGB 変換は DirectShow 側で自動的に挿入されるので、



OS 依存です。大半の環境では BT601, Limited -> RGB Full に類似した変換式となるようです。 .avi 録画では、キャプチャボードからの生のデータがそのまま保存されるので、色変換は行われません。 YUV 形式で .avi ファイルを保存した場合、再生する時に YUV - RGB 色変換が行われることになりま す。その場合の変換式は再生ソフトによって異なります。

.bmp 形式へのスクリーンショット保存については、下記変換式 (BT601, full -> RGB full) が使用されます。

R = Y + 1.371 * V G = Y - 0.336 * U - 0.698 * V B = Y + 1.732 * U

5. 推奨動作環境

OS: Windows 7 以降 / 64bit CPU: Intel Core i5-4590 3.30 GHz 以上 RAM: 4.0 GB 以上 ストレージ: SSD 搭載 ディスプレイ解像度: 1280x960 以上 USB 3.0 ポートによる接続

